

Pallas ja Otso sarjan laatikot voidaan säätää haluttuun korkeuteen tämän ohjeen mukaisesti

Avaa laatikko ja irrota kiskojen etureunoissa, laatikon alapuolella olevat ruuvit.

Ruuvit on asennettu pitämään laatikot paikoillaan kuljetuksen aikana

Säädä laatikko sopivalle korkeudelle pyörittämällä mutteria ylös/alas

Ruuvaa kiinnitysruuvit takaisin

Pallas ja Otso sarjan ovien saranat säädetään tämän ohjeen mukaisesti

Ruuvia pyörittämällä säädetään oven etäisyys rungosta

Oven korkeus säädetään avaamalla hieman kumpaakin ruuvia, tämän jälkeen nostetaan/lasketaan ovi haluttuun korkeuteen ja kiristetään ruuvit

Saranan päässä olevaa painiketta painamalla sarana irtoaa aluslevystä

Ovien kulman säätöruuvilla säädetään ovien ja reunojen välit ja ovet suoraan kulmaan